

SAMSUNG LBS

Mapas e navegação. A qualquer hora e em qualquer situação.



Manual de Usuário

[WWW.66.COM/
SAMSUNG](http://WWW.66.COM/SAMSUNG)



I'M ON MY WAY



Copyright © 1993-2009 ROUTE 66.

Todos os direitos reservados. ROUTE 66 e o logotipo da ROUTE 66 são marcas comerciais registradas. Direitos autorais © NAVTEQ B.V. / TELE ATLAS B.V. / Transnavicom Ltd.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Nenhuma parte desta publicação pode ser multiplicada, registrada em um banco de dados ou copiada seja eletronicamente, mecanicamente, através de fotocópia, por meio de portadora de som ou de qualquer outra maneira, sem a aprovação escrita e explícita da ROUTE 66. Todas as demais marcas pertencem à seus respectivos proprietários. A informação contida neste documento está sujeita a mudança sem aviso prévio.

ROUTE 66: ESTOU A CAMINHO!

AVISO E DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A cartografia digital pode ser, de certa forma, imprecisa e incompleta. A disponibilidade e precisão de GPS e serviços relacionados dependem, entre outros, de

redes sem fio e sistemas de satélites. Nem sempre funcionam em todas as áreas ou a toda hora. Por isso, nunca deve-se confiar apenas no material e serviços acima mencionados, p.ex.: para comunicações essenciais com emergências. Este produto e seu conteúdo são concebidos para uso particular e não-comercial. Este produto não deve ser manipulado pelo condutor enquanto está a conduzir um veículo motorizado. Sempre mantenha as mãos no volante enquanto está a conduzir. Obedeça todas as leis locais. Sua primeira preocupação enquanto está a conduzir deverá ser a segurança nas estradas. Na medida possível e permitida pela legislação aplicável, ROUTE 66, seus subsidiários e licenciadoras renunciam através desta toda a responsabilidade em consequência de qualquer uso deste produto, serviços e seu conteúdo.

www.66.com

www.66.com/legal/

www.66.com/samsung

v. 20090818

Conteúdo

COMO UTILIZAR A SAMSUNG LBS 4

Faça isto primeiro	4
O Mapa	4
A bússola	5
Opções	5
Mostre atalhos	5
Pesquisar	6
Extras.....	9
Mostrar.....	13
Viagens.....	13
Ferramentas	15
Ajuda.....	19
Sair	19
O Menu Ponteiro.....	19

USAR ROUTE 66 Sync21

Conectar seu aparelho a seu PC	21
Como actualizar a ROUTE 66 Sync?	22
Como instalar o ROUTE 66 Maps usando a ROUTE 66 Sync?	22
Como actualizar o ROUTE 66 Maps usando a ROUTE 66 Sync?	23
Mapas	23
Loja	24
Minha Conta.....	24
Loja da ROUTE 66.....	25
Comprar Conteúdo.....	25
Baixar Conteúdo	26
Usar Códigos de Voucher	26
O meu conteúdo.....	27
Como pesquisar por actualizações de conteúdo?.....	27
Como resolver problemas de conteúdo?	27
Cópias de segurança	28
O Menu Opções	28

COMO UTILIZAR A SAMSUNG LBS

Faça isto primeiro

1. Carregue inteiramente a bateria do seu aparelho.
2. Insira o cartão memória em seu aparelho (caso a aplicação estiver instalada em um cartão memória). Caso a aplicação estiver instalada na memória interna do seu aparelho, “pule” passo 2 e vá diretamente até passo 3. Para acesso à Internet e transferência de dados, insira um cartão SIM; entre em contato com seu provedor de rede para a configuração e detalhes sobre taxas.
3. Ligue seu aparelho, ache a aplicação de navegação em sua lista de Aplicações e inicie-o.
4. Caso o produto que comprastes for pré-configurado para desbloquear (baixar e ativar) certos itens ou serviços, selecione **Sim** no diálogo **Obtenha as suas chaves de licença a partir do servidor?**. Selecione **Não** para avançar ao passo seguinte. Se tiveres um

código voucher, poderás desbloquear itens ou serviços. Insira o código voucher. Também poderás fazer isto mais tarde (**Opções > Extras > Inserir código do voucher**).

❖ *Aconselhamos-lhe a utilizar a aplicação **ROUTE 66 Sync** home.*

5. Se o sinal da GPS for forte o suficiente, sua posição atual será indicada no mapa por um ponto vermelho.

O Mapa

Enquanto estiveres folheando mapas, poderás ver o seguinte:

- sua posição atual (ponto vermelho);
- bússola;
- rede de estradas e códigos de estradas;
- pontos de interesse;
- escala do mapa; áreas cinzas ‘cortadas’ indicando segmentos de mapa atualmente não disponíveis no aparelho. Estes serão automaticamente baixado do

servidor da ROUTE 66 (quando estiveres no modo **On-line**).

Para visualizar mais ou menos detalhes do mapa, aumente ou diminua o zoom.

A bússola

Este aparelho contém uma bússola magnética. A precisão da bússola pode ser influenciada por objetos metálicos ou campos eletromagnéticos. O significado das cores é o seguinte: verde = completamente funcional; amarelo = baixa precisão; vermelho = calibrar a bússola novamente (verifique a documentação do seu aparelho para detalhes). Para calibrar a bússola, gire o aparelho em todos os ângulos até que o ícone da bússola se tornar verde.



Opções

Abra o **Opções** para achar as principais características da **SAMSUNG LBS**.

Mostre atalhos

Para acessar atalhos de aplicação, selecione **Opções > Mostre atalhos**.

Para achar um lugar, selecione **Pesquisar**.

Para usar cores claras ou fracas, selecione **Cores noturnas** ou **Cores diurnas**.

Para visualizar um mapa em 2D tradicional ou um mapa em 3D panorâmico, selecione **Perspectiva 2D** ou **Perspectiva 3D**.

Para verificar um sumário de viagem, selecione **Estatísticas**.

Para visualizar no ecrã a sua posição atual, selecione **Minha posição**.

Para ligar ou desligar a voz-guia, selecione **Som ligado** ou **Som desligado**.

Para receber as últimas informações sobre câmeras de segurança, selecione **Actualizar as câmaras de segurança**.

❖ *É preciso primeiro activar o serviço de Cameras de Segurança!*

Para evitar certos trechos do percurso atual, selecione **Definir o obstáculo**.

❖ *Esta opção somente é acessível durante a navegação!*

Para receber as últimas informações de trânsito, selecione **Atualizar as informações de tráfego**.

❖ *É preciso primeiro ativar o serviço de Informação de Trânsito!*

Para visualizar mais detalhes no mapa, selecione **Zoom aproximar**.

Para mudar a quantidade de dados no ecrã, selecione **Próximo plano**.

Para visualizar menos detalhes no mapa, selecione **Zoom afastar**.

Pesquisar

Para encontrar um destino, selecione **Opções > Pesquisar**.

Lugares estão armazenados em um grande coleção de cidades, endereços, números de casas, endereços postais e pontos de interesse. Poderás apontar qualquer área no mapa

ou utilizar coordenadas geográficas. Poderás até criar sua própria lista de lugares preferidos ou contatos pessoas.

Selecione **Texto livre** e utilize palavras-chave para encontrar endereços, nomes de cidades, números de casas ou códigos postais, registos históricos, favoritos pessoais e contatos pessoais armazenados no seu aparelho.

Para procurar um endereço, selecione **Endereço**. Campos de **País/região*** e **Cidade/Código postal*** são obrigatórios. Campos de **Rua** e **Número** são opcionais.

Centenas de pontos de interesse podem estar ao seu redor (ou ao redor do lugar de partida, destino, posição do ponteiro ou ao longo do percurso). Para achar o que se encontra próximo a você e a que distância está, selecione **Próximo**.

Para reutilizar um destino já conhecido, selecione **Histórico**.

Para navegar até um favorito, selecione **Meus marcros**. No início, esta lista é vazia. Para salvar lugares como sendo favoritos, selecione **Guardar** de qualquer parte da aplicação.

Para navegar até um contato, selecione **Contactos**. Para salvar um contato, selecione **Guardar > Como contacto** ou **Actualizar o contacto**.

Para encontrar determinado lugar através da utilização de coordenadas geográficas, selecione **Latitude / Longitude**.

A utilizar resultados da função procurar

Para visualizar um lugar no mapa, selecione **Mostrar no mapa**.

Para navegar até o lugar selecionado, selecione **Dirija para**. Para detalhes, refira-se a **Navegue até Seu Destino**.

Para caminhar até o lugar selecionado, selecione **Caminhe para**. Para detalhes, refira-se a **Caminhe até Seu Destino**.

Para incluir o lugar selecionado como sendo ponto de referência em sua navegação atual, selecione **Dirija por** ou **Caminhe por**.

Para adicionar o lugar selecionado a determinado percurso, selecione **Adicionar à viagem**.

Para salvar sua posição, a visualização atual do mapa ou um item da lista, selecione **Guardar**.

Para enviar sua posição, seus pontos de referência ou um item da lista, selecione **Enviar**.

Para selecionar ou anular a seleção de itens de uma lista, selecione **Marcar/Desmarcar**.

Para estabelecer contato com um lugar, selecione **Chamar**.

Para sua destinação a pé

O suporte para viagens a pé irá guiá-lo em zonas para pedestres, parques, pequenas estradas e calçadas, evitará auto-pistas, ignorará ruas de sentido único e restrições para dar a volta.

1. Encontre seu destino nas itens **Pesquisar** ou no mapa.
2. Para caminhar até seu destino, selecione **Caminhe para**. Instruções no ecrã sempre são providenciadas.
3. Visualize a previsão do percurso e em seguida selecione **OK** para iniciar a caminhada.

Para adicionar um destino intermediário a seu percurso atual, selecione este segundo local e depois selecione **Caminhe por**.

Para cessar a caminhada, selecione **Parar**.

*Somente poderás iniciar a opção caminhar após ter adquirido uma licença de navegação da loja online. Refira-se à seção **Extras > Navegação** para mais detalhes.*

Para sua destinação a conduzir

A navegação por meio de automóvel leva em consideração limites de velocidade e restrições de condução, e exclui zonas de pedestres, parques, e vias do percurso calculado.

1. Encontre seu destino nas itens **Pesquisar** ou no mapa.
2. Para navegar até seu destino, selecione **Dirija para**. Instruções no ecrã e instruções faladas são providenciadas.

*Para comprar e utilizar esta licença, primeiro adquira a licença **Conduzir e caminhar**.*

3. Selecione o tipo de percurso: **Mais rápido (automóvel)** ou **Mais curto (automóvel)**.
4. Visualize a previsão do percurso e em seguida selecione **OK** e inicie a navegação.

Voz-guia e instruções no ecrã são disponíveis.

Para mudar o idioma da voz-guia, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Geral > Idioma da voz**.

Para ajustar o volume das instruções de voz, utilize os botões do aparelho ou selecione **Opções > Configurações > Geral > Volume** e **Volume dinâmico**.

Para adicionar um destino intermediário a seu percurso atual, selecione este segundo local e depois selecione **Dirija por**.

Para evitar um trecho do percurso que está para vir, selecione **Definir o obstáculo** e especifique o comprimento do trecho a ser evitado. O percurso será automaticamente recalculado.

Para mudar a quantidade de instruções no ecrã, selecione **Opções > Mostre atalhos > Próximo**. Para cessar a navegação, selecione **Parar**.

*Somente poderás iniciar a navegação após ter adquirido uma licença de navegação da loja online. Refira-se a seção **Extras > Navegação** para mais detalhes.*

Extras

Para comprar serviços e conteúdos adicionais, selecione **Opções > Extras**.

- ❖ *É exigido uma conexão de rede. Para administrar a regulação de sua rede, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Extras > Ligação de rede**.*
- ❖ *É exigido um ponto de acesso. Para definir um ponto de acesso, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Extras > Ponto de acesso**.*
- ❖ *Aconselhamos-lhe a utilizar a aplicação **ROUTE 66 Sync** home. A velocidade de transferência é muito maior. Refira-se à seção **Using ROUTE 66 Sync** para detalhes.*

Poderás fazer o seguinte:

- Baixar mapas gratuitamente.
- Ativar serviços (navegação, tráfego, previsão mundial do tempo, câmeras de segurança), baixar guias de viagem, idiomas para voz-guia, e esquema de cores.

- Avaliar determinados produtos por um tempo determinado.

Loja da ROUTE 66

Existem alguns meios para ativar conteúdos extras:

- Para efetuar o pagamento de um produto com seu cartão de crédito, selecione **Loja da ROUTE 66 > Adquirir licença > Cartão de crédito**.
- Para utilizar um código voucher, selecione **Opções > Extras > Inserir código do voucher**. Códigos de Voucher da ROUTE 66 lhe permitem a ativar Extras. Um código de Voucher da ROUTE 66 pode ter sido incluído em seu produto.
- Para “avaliar” um produto por um determinado tempo, livre de custos, selecione **Loja da ROUTE 66 > Adquirir licença > Tente gratuitamente**. Após o tempo de avaliação, deverá comprar uma licença ou o item será bloqueado.

Navegação

Para comprar uma licença de navegação, selecione **Opções > Extras > Navegação**.

Uma licença de navegação lhe permite viajar em uma determinada região e por um determinado período de tempo.

1. Selecione o tipo de licença que precisa:
 - **Orientação avançada**: faça uso de informações sobre a pista. *Para comprar e utilizar esta licença, primeiro adquira a licença **Conduzir e caminhar**.*
 - **Conduzir e caminhar**: navegue ou caminhe até seu destino. Instruções no ecrã sempre são providenciadas. Instruções faladas somente serão fornecidas quando estás navegando.
 - **Caminhar**: caminhe até seu destino. Instruções no ecrã sempre são providenciadas.
2. Selecione o país no qual estás interessado.
3. Baixe a licença.
4. Selecione o prazo de validade.

5. Selecione o método para efetuar o pagamento. Uma vez que o for a confirmado o pagamento, a licença é ativada.

Mapas

Para comprar ou visualizar mapa adicionais, selecione **Opções > Extras > Mapas**.

Vários tipos de mapas são compatíveis com sua aplicação de navegação:

- **3D & Discover**
 - Modelos 3D dos mais importantes lugares de uma cidade (atrações turísticas, shopping centers, centros desportivos)
 - Possível efetuar download
 - Licença requerida
- **Mapas de estrada**
 - Mapas de países
 - Possível efetuar download

- Gratuito

Somente poderás folhear mapas que já possui no seu aparelho.

Para baixar mapas, siga os seguintes passos:

1. Selecione **Opções > Extras > Mapas**.
2. Selecione **Loja da ROUTE 66**.
3. Selecione o tipo de mapa: **3D & Discover / Mapas de estrada**.
4. Identifique o mapa que precisas.
5. Efetue o download do mapa.

Inf. tráfego

Para ativar o sistema de aviso para informação de trânsito, selecione **Opções > Extras > Inf. tráfego > Loja da ROUTE 66** e compre uma licença. Para receber informação de trânsito, selecione **Atualizar**. Para receber atualizações automaticamente, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Extras > Intervalo de tráfego**.

Uma mensagem de tráfego indica o código da estrada, a maior cidade e região, a data e o horário de quando o incidente foi relatado, o segmento da estrada, o tipo de incidente (acidentes, obras na estrada, tráfego lento, engarrafamentos), duração esperada do incidente, e sugestões de navegação (desvios), se possível. Para visualizar um incidente no mapa, selecione **Mostrar no mapa**.

Para visualizar a lista de países disponíveis para informação de trânsito, visite a loja online.

Câmaras de segurança

Para ativar o serviço de câmeras de segurança selecione **Options > Extras > Câmaras de segurança** e compre uma licença.

Para receber informação mais atual, selecione **Atualizar**.

Para receber atualizações automaticamente, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Extras > Intervalo das câmaras**.

Folheie as categorias de câmeras de segurança e selecione um local.

Sistemas reguladores de tráfego podem ser limites de velocidade, câmaras de velocidade, semáforos, setores para autocarros, faixas de pedestres.

Para visualizar a lista de países disponíveis para câmeras de segurança, visite a loja online

Tempo

Para receber previsões do tempo para qualquer lugar mundialmente, selecione **Opções > Extras > Tempo > Loja da ROUTE 66** e compre uma licença.

Para adicionar as cidades (estações de previsão do tempo) nas quais tiver interesse, selecione **Tempo > Adicionar cidade > Pesquisar, Cidade especial** ou **Posição de GPS**.

Para receber as últimas notícias sobre o tempo, selecione **Sim** no diálogo *Atualizar previsão do tempo?*

Para receber atualizações automaticamente, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Extras > Interv. previs. meteo..**

Para visualizar a previsão do tempo, selecione **Hoje, Condições actuais, Lista do dia, Gráfico normal, Gráfico ampliado**.

Vozes

Para baixar idiomas adicionais, selecione **Opções > Extras > Vozes > Loja da ROUTE 66**.

As instruções de navegação providenciadas durante a navegação do automóvel são faladas no idioma o qual você selecionou em **Opções > Ferramentas > Configurações > Geral > Idioma da voz**.

Para ajustar o volume da voz-guia, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Geral > Volume** ou **Volume dinâmico**, ou utilize os botões do hardware.

Esquemas de cores

Para baixar esquemas de cores adicionais, selecione **Opções > Extras > Esquemas de cores > Loja da ROUTE 66**.

Para empregar um esquema de cor diferente no mapa e na barra de navegação, selecione outro item da lista.

Guias de viagem

Para baixar guias de viagem em seu aparelho, selecione **Opções > Extras > Guias de viagem > Loja da ROUTE 66**.

Os guias de viagem *PlanetTM* são disponíveis em Inglês.

Mostrar

Para escolher preferências do ecrã ou verificar informação adicional, selecione **Opções > Mostrar**.

Para abrir sua lista de mapas, selecione **3D & Discover**.

Para abrir sua lista de câmeras de segurança, selecione **Câmaras de segurança**.

Para abrir sua lista de mensagens de trânsito, selecione **Inf. tráfego**.

Para abrir sua lista de previsões do tempo, selecione **Tempo**.

Para visualizar detalhes sobre o destino, selecione **Destino**.

Para obter uma visualização geral do percurso, selecione **Viagem**.

Para visualizar os detalhes do percurso, selecione **Descrição do caminho**.

Para verificar o resumo da viagem, selecione **Estatísticas**.

Para verificar a qualidade dos dados do satélite, selecione **Informações de GPS**.

Para compreender o significado das cores no mapa, selecione **Legenda**.

Viagens

Para planejar novos percursos ou abrir percursos já existentes, selecione **Opções > Viagens**.

Um percurso contém pelo menos 2 lugares (*partida e destino*). Um número ilimitado de lugares pode ser adicionado ao percurso.

Planeje percursos

1. Selecione **Opções > Viagens > Planear nova viagem**.
Ou, indique um lugar no mapa e selecione **Adicionar à viagem** do menu contextual. Ou, escolha um lugar da lista e selecione **Adicionar à viagem**.

2. Providencie um nome para o percurso.
3. Para escolher a partida, selecione **Definir a partida** e utilize as categorias **Pesquisar**.
4. Para escolher o destino, selecione **Definir o destino** e utilize as categorias **Pesquisar**.
5. Caso seu percurso irá conter múltiplos lugares, selecione **Opções > Adicionar ponto de rota** e utilize as categorias **Pesquisar**.
6. Selecione **Iniciar condução** ou **Começe a caminhar**.

Se você não possui a licença de navegação correspondente, compre uma na loja online.

7. Para navegação por automóvel, selecione o tipo de percurso: **Mais rápido (automóvel)** ou **Mais curto (automóvel)**.
8. Selecione a primeira visita.
9. Visualize a previsão do percurso e em seguida selecione **OK**.

Utilizar Percursos

Para utilizar um percurso, selecione **Opções > Viagens**, Selecione o percurso e em seguida **Abrir**.

Para obter uma visão geral do percurso, selecione **Opções > Mostrar a viagem**.

Para verificar a descrição do percurso, selecione **Opções > Descrição do caminho**.

Para fazer um demo ou percurso funcionar, selecione **Opções > Simular o caminho**.

Para enviar a outros usuários pontos de rota (coordenados), selecione **Opções > Enviar caminho**.

Para adicionar outras fases do percurso, selecione **Opções > Adicionar ponto de rota**.

Para substituir um ponto de rota selecionado com um outro lugar, selecione **Alterar**.

Para modificar a ordem dos pontos de rota num percurso, selecione **Mover > Mover para cima** ou **Mover para baixo**.

Para apagar um ponto de rota escolhido, selecione **Apagar**.

Ferramentas

Para alterar seus ajustes, salvar ou enviar itens, ou definir bloqueios de estradas, selecione **Opções > Ferramentas**.

Enviar

Para enviar os detalhes do ponteiro, selecione **ponteiro position**.

Para enviar detalhes de sua posição atual, selecione **Minha posição**.

Para enviar uma imagem instantânea de um mapa a aparelhos compatíveis, selecione **Mapa como imagem**.

Para enviar os pontos de rotas de mapa atual, selecione **Viagem**.

Salvar

Para salvar os detalhes do ponteiro, selecione **ponteiro position**.

Para salvar os detalhes de sua posição atual, selecione **Minha posição**.

Para salvar uma imagem instantânea de mapa, selecione **Mapa como imagem**.

Definir o obstáculo

Para evitar certas partes do percurso atual, selecione **Definir o obstáculo**.

Esta opção é disponível apenas durante a navegação!

Ligar GPS/Desligar GPS

Para activar ou desactivar a funcionalidade GPS seleccione **Opções > Ferramentas > Ligar GPS/Desligar GPS**.

Se o GPS estiver desactivado e pretender iniciar uma navegação é apresentada a mensagem *Ligar GPS?* Seleccione **Sim** e comece a navegar. Seleccione **Não** e permaneça no estado anterior.

Se seleccionar **Desligar GPS** durante a navegação, é apresentada a mensagem *Parar navegação actual?* Seleccione **Sim** e interrompa a navegação actual. Seleccione **Não** e continue a navegação.

Configurações > Geral

Para ajustar o comportamento geral da aplicação, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Geral**.

Para ajustar o volume, selecione **Volume**. Para criar uma correlação entre o nível do som e a velocidade com que estás a conduzir, selecione **Volume dinâmico**.

Para alterar o idioma da aplicação, selecione **Idioma da interface**

Para alterar o idioma da voz-guia, selecione **Idioma da voz**. Selecione uma voz humana ou uma computadorizada.

Para ajustar a iluminação do ecrã, selecione **Retro-iluminação**.

Para seleccionar o sistema de medidas, selecione **Unidades**.

Para mostrar ou pular o texto legal ao iniciar a aplicação, selecione **Mostrar termo respons..**

Configurações > Mapa

Para adaptar a aparência e o comportamento do mapa, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Mapa**.

Para usar cores diurnas ou noturnas, selecione **Cores nocturnas**. Use **Automático** para permitir que a aplicação alterne automaticamente entre cores diurnas e noturnas na ocasião de amanhecer e anoitecer, ou quando entrar e sair de um túnel.

Para escolher um tema de mapa, selecione **Esquema de cores**. Carregue temas adicionais da loja online.

Para alterar a perspectiva do ecrã de navegação, selecione **Perspectiva 3D**.

Para alternar automaticamente entre a perspectiva 2D e 3D quando inclinar o seu dispositivo, seleccione **Menu principal > Ferramentas > Configurações > Mapa > Alteração 2D-3D dependente da bússola** e seleccione **Activada**. Neste caso, a opção **Perspectiva 2D / Perspectiva 3D** no **Menu principal > Mostre atalhos** está desactiva. Se a bússola estiver desligada (**Menu principal > Ferramentas > Desligar a bússola**) e você activa a **Alteração 2D-3D dependente da bússola**, a *Ligar a bússola?* mensagem é mostrada. Seleccione **Sim** para ligar a bússola e a **Alteração 2D-3D**

dependente da bússola; selecione **Não** para manter ambas as opções desactivas.

Para ajustar o efeito 3D, selecione **Ângulo de visão**.

Para mostrar ou esconder a escala do mapa em 2D, selecione **Mostrar a escala**. Para manter a seta de GPS sempre orientada para cima, independentemente de sua própria direção, selecione **Rotação do mapa**.

Para escolher o idioma para o mapa atual, selecione **Idioma do mapa**. Escolha a opção **Automático** e permita que a aplicação utilize o idioma apropriado. Escolha **Nomes do idioma nativo** para carregar os nomes das cidades em seu idioma nativo.

Para mostrar ou esconder favoritas (Pontos de referência) no mapa, selecione **Mostrar marcadores**. Para mostrar ou esconder pontos de interesse no mapa, selecione **Mostrar pts. interesse**.

Para permitir que objetos tridimensionais (edifícios, pontos de referência) apareçam no mapa, selecione **Objectos 3D**. Vais precisar de uma licença.

Configurações > Navegação

Para ajustar suas preferências de viagem, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Navegação**.

Para escolher o tipo de automóvel que preferes, selecione **Tipo de viatura > Viatura pessoal** ou **Camião**. Em certos trechos ou segmentos poderá haver restrições de acesso para veículos pesados.

Para escolher o seu método padrão de navegação, selecione **Modo de viagem > Mais rápido (automóvel)** ou **Mais curto (automóvel)**. Para você mesmo escolher o método de viajar cada vez que iniciar uma navegação, selecione **Modo de viagem > Pedir sempre**.

Para mostrar no ecrã mais ou menos informação, selecione **Conteúdo barra naveg..**

Para obter uma previsão do percurso antes de iniciar a navegação, selecione **Panorâmica da rota**.

Para visualizar informação adicional ao aproximar-se de cruzamentos de estradas, selecione **Informação de pista**.

Para ajustar o efeito de transparência da barra de navegação, selecione **Transparência da barra de navegação**.

Para excluir auto-estrada, pedágios, balsas ou travessias de vias fluviais de seu percurso, selecione **Sem auto-estradas**, **Sem estr. com portagem**, ou **Sem ferries**.

Para aumentar a imagem automaticamente quando a sua velocidade diminuir e diminuir quando a velocidade aumentar, selecione **Zoom automático**.

Configurações > Velocidade

Para determinar os valores de velocidade que preferes para todos os tipos de estrada, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Velocidade**. Aqui, podes também regular os alarmes.

Veja as velocidades atribuídas para todos os tipos de estrada. Se for necessário, especifique uma velocidade diferente.

Configurações > Alarme

Para receber um aviso antes de aproximar-se de um local específico, selecione **Opções > Ferramentas >**

Configurações > Alarme. O aviso incluirá um ícone apropriado e mais a distância restante ao local em questão.

Estabeleça aviso para certas categorias, para diversas categorias ou para todas as categorias. Para utilizar os ajustes padrão de alarme, basta selecionar as categorias de seu interesse.

Poderás personalizar seus ajustes de alarme preferidos. Selecione **Alarme visual** para mostrar o ícone de aviso. Selecione **Toque de aviso:** para tocar o som de aviso. Selecione **Distância de aviso** para escolher a distância entre você mesmo e o local quando o aviso deve ser mostrado. Selecione **Avisar só durante viag. > Sim** se estiveres interessado em localidades exatamente ao longo da estrada. **Avisar só durante viag. > Não** se estiveres interessado em localidades na proximidade de 50 metros da estrada.

Para regular os avisos das câmaras de segurança, vais precisar uma licença (**Opções > Extras > Câmaras de segurança**).

Configurações > Extras

Para configurar a utilização de serviços adicionais e conexões de internet, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Extras**.

Para administrar a regulação de sua rede, selecione **Opções > Ferramentas > Configurações > Extras > Ligação de rede**. Para selecionar um ponto de acesso, selecione **Ponto de acesso**.

Para ajustar a frequência em que poderá receber dados sobre o trânsito, o tempo, ou câmaras de segurança, selecione **Intervalo de tráfego**, **Interv. previs. meteo.**, **Intervalo das câmaras**. Se você dispõe das licenças correspondentes, terá acesso a essas opções.

Ajuda

Para abrir a função Ajuda, selecione **Opções > Ajuda**.

Sair

Para fechar a aplicação, selecione **Opções > Sair**.

O Menu Ponteiro

O menu ponteiro está disponível quando selecionar um local no mapa.

Para abrir o menu ponteiro menu, use o centro do joystick ou selecione o ícone em forma de cruz no canto esquerdo, em baixo.

Para mover a esquerda, direita, para diante ou para trás, ou para girar o mapa, use o joystick ou o ecrã de tato.

Para usar a função zoom, utilize as teclas * e # do seu teclado ou utilize os ícones de zoom no ecrã de tato.

Para iniciar uma viagem de automóvel para a posição do ponteiro no mapa, selecione **Dirija para**.

Para iniciar um passeio a pé até a posição do ponteiro no mapa, selecione **Caminhe para**.

Para visitar um lugar antes de chegar a seu destino final, selecione **Dirija por / Caminhe por**.

Esta opção somente é acessível durante a navegação!

Para adicionar um lugar selecionado a seu itinerário, selecione **Adicionar à viagem**.

Para contatar o lugar selecionado, selecione **Chamar**.

Para visualizar os detalhes do ponteiro, selecione **Mostrar > Pormenores**.

Para enviar a posição do seu ponteiro a outros aparelhos compatíveis, selecione **Send ponteiro position**.

Para salvar um lugar de interesse, selecione **Save ponteiro position**.

USAR ROUTE 66 Sync

Utilize a aplicação desktop para baixar e gerenciar o conteúdo adicional.

Conectar seu aparelho a seu PC

Aparelhos Symbian S60

1. Se a aplicação de navegação em seu aparelho móvel estiver a funcionar, feche-a.
2. Conectar o aparelho à porta USB do seu computador.
3. Selecione **Data transfer / Mass storage mode** no aparelho.

Aparelhos Windows Mobile / Windows CE

1. Iniciar a aplicação de navegação.
2. Conectar o aparelho móvel à porta USB do seu computador através [ActiveSync](#).
3. Com certos aparelhos compatíveis a Windows Mobile a conexão pode ser estabelecida alternativamente através de **Data transfer / Mass storage mode**.

Observações:

- *Assegure-se de que o cartão de memória se encontra inserido em seu aparelho móvel e que o cartão não é protegido contra gravação.*
- *Com os aparelhos Windows Mobile / Windows CE, deve-se instalar primeiro [Microsoft ActiveSync](#).*
- *Quando usar pela primeira vez, inicie e feche a aplicação de navegação antes de tentar conectar seu aparelho móvel a seu computador.*
- *Para detalhes que dizem respeito a **Mass storage / Data transfer mode**, deve-se referir ao Manual de Uso do seu aparelho.*

Como actualizar a ROUTE 66 Sync?

1. Inicie **ROUTE 66 Sync**.
2. A **ROUTE 66 Sync** verifica automaticamente se há uma versão mais recente disponível. Também pode fazer isso manualmente, ao seleccionar **Ajuda > Verifique actualização para a ROUTE 66 Sync**.
3. Se uma versão mais recente da **ROUTE 66 Sync** está disponível, seleccione **Sim** para instalá-la.
4. Seleccione **Concluir** para terminar a actualização.

Como instalar o ROUTE 66 Maps usando a ROUTE 66 Sync?

1. Dispositivos compatíveis Symbian S60: Conecte o seu dispositivo a um PC através de um cabo de dados (e seleccione **Armazenamento em massa / Transferência de dados**) ou insira o cartão de memória em um leitor/escritor de cartão de memória.

Dispositivos compatíveis Windows Mobile / Windows CE: Insira o cartão de memória em um leitor/escritor de cartão de memória.

2. Inicie a **ROUTE 66 Sync**. A **ROUTE 66 Sync** verifica automaticamente se o **ROUTE 66 Maps** já está instalado no seu dispositivo.
3. Se o **ROUTE 66 Maps** ainda não está instalado no seu dispositivo ou cartão de memória, então seleccione **Ferramentas > Instalar software de navegação**.
4. Dispositivos compatíveis Symbian S60: Se a **ROUTE 66 Sync** detecta automaticamente o dispositivo, então os campos **Fabricante** e **Modelo** são preenchidos automaticamente. Dispositivos compatíveis Windows Mobile / Windows CE: Deve preencher os campos manualmente **Fabricante** e **Modelo**. Se a **ROUTE 66 Sync** não reconhecer o seu dispositivo, então seleccione **Outro** e o **sistema operacional** apropriado.
5. Seleccione **Sim** para copiar **ROUTE 66 Maps** para o seu dispositivo e siga as instruções na tela.

6. Desligue o cabo de dados do PC, assim que o assistente concluir. Em alternativa, remova o cartão de memória do leitor / escritor de cartão de memória e inseri-lo no seu dispositivo.
5. Dispositivos compatíveis Symbian S60: Localize e lance o instalador **ROUTE 66 Maps** no seu dispositivo. Dispositivos compatíveis Windows Mobile / Windows CE: A aplicação será iniciada automaticamente após inserir o cartão de memória no seu dispositivo.
7. Quando a instalação estiver concluída, inicie e feche imediatamente o **ROUTE 66 Maps**. Isto completa o processo de instalação.

Como actualizar o ROUTE 66 Maps usando a ROUTE 66 Sync?

1. Conecte o seu dispositivo a um PC e inicie a **ROUTE 66 Sync**. Em alternativa, insira o cartão de memória em um leitor/escritor de cartão de memória.

2. Para verificar se existe uma versão mais recente disponível do **ROUTE 66 Maps**, seleccione **Ferramentas > verifique actualização de software de navegação**.
3. Se não houver nenhuma versão mais recente disponível, será informado de que já tem a versão mais recente do **ROUTE 66 Maps**. Se existir uma versão mais recente, seleccione **Sim** para iniciar o processo de actualização e siga as instruções na tela.
4. Desligue o cabo de dados do PC, assim que o assistente concluir. Em alternativa, remova o cartão de memória do leitor/escritor do cartão de memória e inseri-lo no seu dispositivo.

Mapas

Quando começar se deslocar no mapa, sempre acessarás os últimos dados, gratuitamente. Use a função zoom até o nível da rua ou aumente a visão até ver o globo inteiro. Mudar de perspectiva 2D para 3D. Rodar ou inclinar o mapa. Mostrar ou

ocultar as [imagens de satélite](#), [objectos 3D](#) ou [Pontos de interesse](#).

Além disso poderás procurar um ponto de partida e uma destinação e em seguida seleccionar [Mostrar a viagem](#) para obter uma visão geral do itinerário. Seleccione o tipo de rota: [Mais rápido \(automóvel\)](#) / [Mais curto \(automóvel\)](#) / [Mais rápido \(camião\)](#) / [Mais curto \(camião\)](#) / [pedestre](#). A descrição do itinerário (parte esquerda do ecrã) contém todas as instruções para viajar. Seleccione uma instrução e mostra-a no mapa. Salvar rota.

Loja

Na seção [Loja](#) poderás comprar e baixar conteúdo adicional.

Para comprar conteúdo adicional deve criar sua própria conta **ROUTE 66 Sync** e fazer o log in.

Minha Conta

Criar sua conta

1. Selecione [Iniciar sessão... > Criar conta...](#) ou [Ficheiro > Criar conta...](#)
2. No formulário de registo, introduza um endereço email válido. Escolha uma senha. Seu email e senha formarão a informação necessária para fazer o log in.
3. Preencha os demais campos. Seleccione [Continuar](#).
4. Receberás uma confirmação por email. Para ativar sua conta **ROUTE 66 Sync** use o link: [Activar conta ROUTE 66](#).

Ver ou modificar sua conta

Para visualizar ou editar os detalhes de sua conta:

1. Log in e selecione [Ficheiro > Ver conta](#).
2. Digite sua senha e selecione [Ver conta](#).
3. Poderás alterar sua informação pessoal. Não poderás alterar seu endereço email. Para alterar sua senha

atual, selecione **Alterar a palavra-passe?** e digite a senha nova.

Iniciar sessão...

Deves fazer o log in para poder adquirir itens da loja online.

1. Introduza seu email e senha.
2. Selecione **Iniciar sessão....**
3. Caso esqueceu ou perdeu sua senha, selecione **Esqueceu-se da palavra-passe?**. Uma senha gerada pelo computador será enviada para seu endereço email.

Loja da ROUTE 66

Para abrir **Loja da ROUTE 66**, selecione **Loja> Loja da ROUTE 66**.

As seguintes categorias de mercadorias estarão a sua disposição:

- **Navegação**
- **Mapas**
- **Inf. tráfego**

- **Câmaras de segurança**
- **Tempo**
- **Vozes**
- **Esquemas de cores**
- **Guias de viagem**

Para identificar o item que deseja adquirir, selecione uma categoria de mercadoria e folheie a lista de disponibilidades.

Para encontrar vários itens relacionados a um país ou região, insira uma palavra-chave no campo de procura geral (canto superior, à direita). Se digitar por exemplo Inglaterra, a lista resultante conterá mapas, câmaras de segurança, dados sobre o tempo, guias turísticos, vozes e esquemas de cores.

Comprar Conteúdo

Conteúdo extra poderá requerer uma licença de uso. Alguns são gratuitos.

Para adquirir um item selecione **Comprar**. Para baixar um item gratuito selecione **Obter gratuitamente**.

1. Log in.

2. Selecione **Loja > Loja da ROUTE 66**
3. Identifique o item.
4. Selecione **Comprar ou Obter gratuitamente**, dependendo do produto. Repita passos 2 e 3 se deseja adquirir mais que um item.
5. Uma vez que colocou todos os itens no carrinho de compras, selecione **Pagar**.
6. Digite os dados do seu cartão de crédito e selecione **Submit**.
7. O conteúdo é baixado primeiro para seu computador e depois transferido para seu aparelho de navegação.

Para visualizar um relatório de todos os itens baixados no seu aparelho através de **ROUTE 66 Sync**, selecione **Loja > Comprado**.

Para verificar ou remover os itens que adicionou no seu carrinho de compras, abra a seção do carrinho de compras ou selecione **Ficheiro > Abrir carro de compras**.

Baixar Conteúdo

O Download Centre é a seção onde poderás:

- verificar o progresso dos downloads atuais;
- transferir itens do seu aparelho de navegação para seu computador e vice versa;
- gerenciar seus downloads: interromper, priorizar, etc.

Usar Códigos de Voucher

A código de voucher destrava um certo item.

Um código de voucher pode ser utilizado uma vez num determinado aparelho.

1. Log in.
2. Selecione **Ficheiro > Use o Código Voucher...**
3. Digite o código de voucher. Selecione o ícono **+** para adicionar o código para sua lista. Repita esse passo se tiveres mais que um voucher.
4. Selecione **OK** para enviar o voucher ao servidor e para iniciar o download dos itens selecionados.

O meu conteúdo

Para gerenciar seu conteúdo inclusive itinerários, lugares de interesse e backups, selecione [O meu conteúdo](#).

[O Meu Computador](#) e [O Meu Dispositivo](#) mostram os itens do qual já dispõe no seu computador e aparelho. Também é indicado o número de itens que tens de cada categoria.

Ainda é mostrado a informação sobre o produto e o estado atual de cada item.

Podes (re)fazer o download de itens, copiá-los do seu computador para seu aparelho ou deletá-los para criar espaço.

Como pesquisar por actualizações de conteúdo?

1. Conecte o seu dispositivo a um PC e inicie a **ROUTE 66 Sync**.
2. A **ROUTE 66 Sync** verifica automaticamente se há conteúdo disponível mais recente do que o que já tem no seu dispositivo. Também pode fazer isso

manualmente, ao seleccionar [O meu conteúdo >](#)

[Procurar actualizações de conteúdo](#).

3. Selecione [Actualizar](#). O conteúdo será primeiramente transferido para o PC e posteriormente para o dispositivo.

Como resolver problemas de conteúdo?

Certos itens de conteúdo são incompatíveis com o seu dispositivo por um dos seguintes motivos:

- o descarregamento ou processo de actualização foi encerrado antes da sua conclusão.
- certos itens de conteúdo não coincidem com as características de hardware e software do seu dispositivo.

Se alguns dos conteúdos do seu dispositivo são incompatíveis com **ROUTE 66 Maps**, então **ROUTE 66 Sync** pode substituir este conteúdo. Também pode fazer isso manualmente, ao seleccionar [Ferramentas > Reparar conteúdo incompatível](#).

1. Selecione **Sim** na tela de aviso. O conteúdo incompatível será apagado do seu dispositivo.
2. O conteúdo correcto é primeiro descarregado e depois transferido para o dispositivo.

Cópias de segurança

Um backup é um ficheiro de segurança do conteúdo que já tens no seu computador ou seu aparelho.

Criar backups

1. Selecione **O meu conteúdo > Cópias de segurança**.
2. Na janela **O Meu Dispositivo**, marque os itens que deseja incluir em um novo backup.
3. Selecione **Create backup** ou **Cópias de segurança > Criar cópia de segurança**.
4. Nomeie o backup (ou use o nome que aparece no quadro). Em seguida, o novo backup é mostrado na janela **O Meu Computador**.

Recarregar backups

1. Selecione **O meu conteúdo > Cópias de segurança**.

2. Na janela **O Meu Computador**, selecione o ficheiro que deseja recarregar em seu aparelho.
3. Selecione **Restaurar** ou **Cópias de segurança > Restaurar**.
4. O conteúdo está novamente à disposição no seu aparelho.

O Menu Opções

Ficheiro

Para fazer o log in na sua conta selecione **Iniciar sessão...**

Para criar uma nova conta selecione **Criar conta...**

Para visualizar ou editar os detalhes da sua conta selecione **Ver conta**.

Para ativar itens com o código de vouchers selecione **Use o Código Voucher...**

Para abrir ou fechar o carrinho de compras selecione **Abrir carro de compras** ou **Fechar carro de compras**.

Para remover qualquer item do carrinho de compras selecione **Vazar carrinho de compras**.

Para enviar uma ordem para ser processada selecione **Pagar**.

Para sair da aplicação selecione **Sair**.

Meu Conteúdo

Para baixar um item selecione **Transferir**.

Para copiar um item selecione **Copiar**.

Para deletar um item selecione **Apagar**.

Para escolher itens selecione **Escolher**, **Inverter selecção** ou **Desmarcar tudo**.

Para verificar se existe conteúdo mais novo online para os itens que já baixou, selecione **Procurar actualizações de conteúdo**.

Para copiar conteúdo para seu aparelho que já tens no seu computador, selecione **Sincronizar dispositivo**.

Cópias de segurança

Para criar um backup selecione **Criar cópia de segurança**.

Para restaurar um backup selecione **Restaurar**.

Para apagar um backup selecione **Apagar**.

Ver

Para folhear mapas e planear itinerários, selecione **Mapas**.

Para abrir a loja online selecione **Loja da ROUTE 66**.

Para visualizar o relatório de todos os itens que comprou selecione **Comprado**.

Para visualizar o conteúdo que já tens no seu computador ou aparelho selecione **O meu conteúdo**.

Ferramentas

Para verificar se existe atualização de software para sua aplicação de navegação selecione **Verifique actualização de software de navegação**.

Para visualizar o ecrã de seu aparelho de navegação selecione **Controle remoto**.

Para reajustar suas preferências selecione **Configurações...**

Ajuda

Para visualizar os tópicos de ajuda selecione **Ajuda ROUTE 66 Sync**.

Para verificar se existe atualização de software para sua aplicação home selecione [Verifique actualização para a ROUTE 66 Sync.](#)

Para enviar uma mensagem a equipa de apoio da ROUTE 66 selecione [Gerar relatório de erros ...](#)

Para visualizar detalhes sobre sua aplicação desktop selecione [Sobre ROUTE 66 Sync.](#)